

glamp tenkara SE

グランテンカラセットSE

説明書


この度は、「グランテンカラセットSE」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
フィッシングセットを正しくご使用いただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読み下さい。

セット内容

セット内容に不足がないか
ご確認ください。



ロッド



毛鉤ケース


毛鉤×4つ



・レベルライン
・ハリス
スプールに
巻かれています。

タックル図

グランテンカラセットを
イラストのようにセットして
釣りをします。



ロッド

レベルライン

ハリス

毛鉤

釣れるおもな魚



イwana

白い点々がある




ヤマメ

赤いラインがある



アマゴ

赤い点々がある



ニジマス

小判模様がない



注意

●このセットの商品は、釣り以外の目的で使わないで下さい。 ●幼児の手の届かないところへ保管して下さい。 ●直射日光を避け、温度変化の少ない所で保管して下さい。

【ロッドに関して】ロッドの感電にご注意！ロッドは伝導体です。高压線・電線などの近くではご使用にならないで下さい。また、落雷の時にも十分にご注意下さい。


【毛鉤に関して】針先は危険です。取扱いは注意して下さい。使用済みの釣針は、そのまま釣り場へ捨てたり、他のゴミと一緒に捨てず、安全に持ち帰り、責任を持って処分して下さい。

【ラインに関して】ラインを切る場合は、ハサミ等を使用して下さい。手や歯で切るとけがをする恐れがあります。

※本品のご使用による紛失・故障・釣行費用等の付随的な補償を当社では致しかねますので了承願います。

① リリアンを結ぶ

ロッドの先栓を外し
穂先を伸ばします。



リリアン(先端のヒモ)
を団子結びにして
コブを作ります。



コブはなるべく
先端に作ります。

② チチワをつくる



スプールから
レベルラインの
先端を取り出します。



糸を重ね
二つ折に
します。



イラストの
ように輪を
作ります。



輪の中に
先端の輪を
通します。



これが
「チチワ」

しっかり
しめます。


③ リリアンとチチワを結ぶ




チチワの下の糸(道糸)
を二つ折にします。



二つ折の部分
をチチワに
くぐらせます。



二つ折先端に
リリアンを入れます。



しっかり
しめます。

④ ロッドとラインをのばす

穂先から一節ずつ元竿側まで順番にスライドさせます。
同時にラインもスプールから繰り出します。



穂先

ココから伸ばす



ロッドを伸ばす際は、必ず穂先から。仕舞う際は、元竿側から。
順番を間違えると破損の原因になります。

元竿

⑤ 毛鉤とチチワを結ぶ

スプールから繰り出したハリスの先端に
②の方法でチチワを作ります。

毛鉤にチチワを
通します。



チチワに毛鉤を
くぐらせます。



しっかり
しめます。



ここまで準備できたら釣りを楽しめます。釣り方のポイントは、毛鉤を川の流れに乗せて自然に流すこと。
魚は水面近くで流れるエサを狙っています。魚がそのようなポイントに投入できたら、自然に毛鉤を流しましょう。