CODE:PX846KIC

ICデプスチェッカー 取扱説明書(保証書付)

FEEL THE POWER OF PROX INC.

この度は、ICデプスチェッカーをお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。本書は保証書をかねておりますので、大切に保管して下さい。

各部名称と機能



■電源ボタン

●電源ボタンを2秒以上長押しすると、電源がONになります。
画面が点滅し、カウンターが『0.0』を表示した状態になると計測可能です。
●再度、電源ボタンを2秒以上長押しすると、電源がOFFになります。
●約4分放置すると液晶表示が消え、省エネモードになります。
再度使用すると液晶が表示されます。
●電源ボタンを1度押すとカウンターがリセットされます。
●メモリーモードの際に、電源ボタンを押すとメモリーモードを終了し、測定モードに切り替わります。

■単位ボタン

●単位ボタンを1度押すとバックライトが点灯し、再度押すと消灯します。
●約10秒放置するとバックライトが消灯し、省エネモードになります。
再度使用するとバックライトが自動で点灯します。
●単位ボタンを2秒以上長押しすると、計測単位を『mメートル/ft.フィート』に切替えができます。

■メモリーボタン

●電源ONの時に、1度押しでメモリーモードになります。
●最大10個の水深データを記憶できます。
●メモリーボタンを押す毎にメモリー番号（画面左下に表示）が変わり、記憶している水深データを表示します。
●メモリー番号は、循環表示になります。(0→1→2→・・・9→0→1・・・)
●電源ボタンを押すと、測定モードに戻ります。
●約5秒放置で自動的に、測定モードに戻ります。

【水深の記憶方法】
①記憶させたい水深が表示されたときに、メモリーボタンを1度押してメモリーモードにします。
②メモリーボタンを長押しで登録・書き換えができます。
③数字の点滅が止まるまで長押ししてください（約3秒）
④データが書き換わると、自動的に測定モードに戻ります。

■ロッドクリップ

●ロッドクリップでロッドのお好きな位置に挟み、取付けます。

■ローラー

●ローラーにラインを巻き付けます。細いラインの場合は2～3回巻き付けて下さい。

⚠注意
※釣り以外の用途には使用しないでください。 ※分解・修理・改造等しないでください。
※炎天下の車内等、高温になる場所に放置しないでください。 ※幼児の手の届かない所に保管してください。
※テンションによっては、数パーセントの誤差が生じる場合がございます。

液晶表示について



❶メモリー表示 …… 0～9まで10個の水深を記録します。

❷メモリーモード … アイコン表示中はメモリーモードとなり、メモリー操作が行えます。

❸電池消費マーク … 電池が消耗すると電池消費マークが点灯して、お知らせします。

❹バックライト …… アイコン表示中は、バックライトが点灯します。(約10秒で省エネモード)

❺カウント単位 …… M：メートル表示
FT：フィート表示

❻カウンター表示 … 0.1m/0.3ft.毎にカウントされます。

取付け方法

■ベイトタックルへ取付け



■スピニングタックルへ取付け



おもな仕様

●ロッド対応直径:12～23mm　●材質:ABS・ステンレス
●使用電池:CR2032×1個　●カウント単位:m(メートル)/ft.(フィート)

保証規定と保証書

保証規定

1.保証の期間
●購入日から6ヶ月間（1回限り）
2.保証内容
●保証書記載の当社製品のみ保証致します。
●お客様の正常な使用状態で、故障した場合のみ有効です。
3.保証の受け方
●本証書にお名前・ご住所・お電話番号・不具合内容・販売店名をご記入の上、販売店スタンプもしくはご購入日が証明できるものを添付して、破損現品を添えて、必ずお買い求めになった販売店へお申し出ご依頼下さい。
4.保証の範囲
●当社製品に起因する付随的な損害（釣行に要した費用など）については保証致しかねます。
●当保証書は、日本国内でのみ有効となります。
(This warranty is valid only in Japan)
※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証の例外規定
下記の場合は保証期間内にあっても有償修理となります。
①下記に起因する破損ならびに故障
●保守や手入れの不備
●耐用または仕様基準を超えた使用。
●使用・操作上の著しい誤りや特に不注意や乱暴・粗暴な取扱。
●当社以外で行われた改造・分解。
②天災・火災・盗難等、不可抗力による紛失・修理・分解。
③使用頻度による退化及び変化、または外的要因により発生した不具合。
●塗装メッキ、その他加工処理面の自然退色、脱色、腐食、はく離等。
④一般機能上問題ないと認めて、影響の無い感覚的現象。
●音、ガタ、振動等。
⑤製品の機能上、必然的に発する現象。
⑥水没による故障。
⑦本保証書に販売印およびお買上げ日の記載がない場合、または字句を書き換えられた場合。
⑧個人売買や中古販売等の有償譲渡の場合

■保証書(PX846KIC/ICデプスチェッカー)■

お客様	お名前	様	不具合内容
	ご住所		販売店名
	TEL.		
保証期間	ご購入日より6ヶ月間有効		
ご購入日	年　月　日		販売店スタンプもしくは購入日が証明できるものを添付して下さい。

株式会社 プロックス http://www.proxinc.co.jp

キリトリ