




PRODUCED BY PROX INC.

# 取扱説明書

この度は、「小魚ライブウェル循環ポンプミニ」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。正しく安全にお使い頂くために必ずこの取扱説明書をお読み頂き、十分に製品の特徴を理解した上でご使用ください。なお、この取扱説明書は保証書にもなっておりますのでお読み頂いた後は、大切に保管して下さるようお願い申し上げます。



株式会社 **プロックス**

## 小魚ライブウェル循環ポンプミニ [PX025M]

### 仕様

使用時サイズ	約W52×H130~195×D65mm
取付幅	5mm以下
USB入力	DC:5V 2.5W
使用電源	USBモバイルバッテリー(別売)
最大流量	60ℓ/h
保護等級	IPX6
付属品	予備フィルター


### ⚠ 感電・火災・漏電事故を避けるための注意

- セット・点検・掃除・移動時は必ずUSBコードをバッテリーから外してください。
- 濡れた手でプラグの抜き差しはしないでください。
- モバイルバッテリーが水没しないよう十分にご注意ください。
- モバイルバッテリーに水滴や飛沫がかからないよう十分にご注意ください。
- 本製品を水没させないでください。もし水没した場合は必ずUSBコードをバッテリーから外した後、取り出してください。
- 強い衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
- 子供が使用する際は、必ず大人が立ち会うようにしてください。
- 本製品の運転中に持ち運びはしないでください。
- 本製品の改造はしないでください。
- バッテリーは出力5Vのモバイルバッテリーをご使用ください。
- USBプラグやバッテリーに砂などが被らないようにしてください。
- 痛んだコードは火災をおこす恐れがあります。ご使用前には必ずコードの痛みの確認を行ってください。
- USBコードを加工したり、束ねたりしないでください。
- 水がない状態で運転させないでください。

### ⚠ 本体による事故・故障を避けるための注意・その他の注意

- ストレーナーは必ずセットしてご使用ください。
- 本体を洗浄する場合は石鹸や洗剤を使用しないで真水で洗浄してください。
- ストレーナーの目より小さな魚を入れると吸い込まれることがあります。
- 水槽の水位に注意してください。必ず最低水位以上になるようにしてください。
- フィルターは必ずセット位置になるようにしてください。
- フィルターが浮いていると水が循環しない場合がございます。
- 水が循環しない場合、本体に「呼び水」をしてください。
- 大型魚や魚が多いと酸欠になる場合がございます。もし酸欠だと気づいたらエアープンプと併用するか、水を入れ替えてください。
- 水槽の形状によっては取り付けできない場合がございます。
- 魚が多いと酸欠になる場合がございます。
- 本製品のご使用によって生じた紛失・故障・釣行費等の付随的な補償はできません。

### 各部の名称



※品質向上のため各パーツデザイン等予告なく変更する場合がございます。

### 使用方法

- 1** 本体に接続パイプを差し込む。  
接続パイプ
- 2** 接続部がしっかりと差し込まれていることを確認。外れていると水を吸い上げる力が弱くなります。  
抜けないようしっかり接続
- 3** フィルターが浮き上がらないように本体の図の位置までフィルターを入れカバーをする。  
フィルターが浮き上がらないように
- 4** ストレーナーを取り付けます。水槽の深さに合わせて延長パイプを連結し延長してください。  
延長パイプ
- 5** 水を張った水槽の枠に掛けて設置してください。(最大取付幅5mm)
- 6** 設置後、最低水位以上水が入っているか確認してください。少ない場合は水を足してください。  
最低水位
- 7** 設置が完了しましたら、お手持ちのモバイルバッテリー(出力5V)にUSBプラグを接続し起動してください。本体にスイッチはありません。  
モバイルバッテリー(出力5V)
- 8** 起動すると水が循環します。もし水が吸い上げない場合は呼び水(本体に水を入れる)をしてください。  
呼び水
- 9** 水が循環していれば完成です。

### お掃除方法

パーツの各接続部を外し水道水でゴミを洗い流してください。その際に本体底のモーター部とUSBプラグには水が入らないようにしてください。水道水でもゴミが取れない場合は綿棒などでゴミを取り除いてください。また石鹸や洗剤を使用しないで真水だけで洗浄ください。

綿棒などで汚れを取り除く

### 故障かなと思ったら

現象	原因チェック	処置方法
水がうまく汲み上がらない	呼び水はしましたか?	使用方法8 本体に水を入れる
	接続パイプはきっちりはまっていますか?	使用方法2 接続パイプをきっちりはめる
	水位が低くないですか?	使用方法6 最低水位以上水を入れる
	フィルターが浮いていませんか?	使用方法3 フィルターをしっかりと入れる
	キャップはきっちりはまっていますか?	キャップをきっちりはめる
	モバイルバッテリーの残量はありますか?	モバイルバッテリーの残量を確認